


## TO OPEN THE FIRST TIME

1. Turn the dial right 3 times. Stop at the 1st number/letter of the preset combination.
2. Turn left 1 full turn, pass the 1st number/letter and stop at the 2nd number/letter.
3. Turn right & stop at the 3rd number/letter. Pull up on the shackle.

## TO CHANGE THE COMBINATION

1. Decide on your new 3 letter/number combination. A letter/number can be used more than once.
2. Dial the current combination to open the lock and maintain it open.
3. Hold the lock in your right hand and place it in front of you. With the lock in your Master logo is facing you, hold with your left hand the reset tool so the Master logo is facing you until collar on reset tool meets the lock body.
4. Rotate tool 90° (¼ turn) in either direction until the Master logo on reset tool is facing you.
5. To enter your new combination, turn the dial right at least 3 rotations to clear the current combination.
6. Turn dial right & stop at your 1st number/letter.
7. Turn left 1 full turn, pass your 1st number/letter & stop at your 2nd number/letter.
8. Turn right & stop at your 3rd number/letter.
9. Turn reset tool back 90° & remove from lock.
10. Close lock & save your combination in a safe place; you can record it below, or store at: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## POUR OUVRIR LE CADENAS LA PREMIÈRE FOIS

1. Tournez le cadran 3 fois vers la droite. Arrêtez-le sur le 1er chiffre ou la 1ère lettre indiqué(e).
2. Tournez ensuite le cadran d'un tour complet vers la gauche, passez devant le 1er chiffre/lettre et arrêtez-le sur le 2ème chiffre/lettre.
3. Tournez enfin le cadran vers la droite et arrêtez-le sur le 3ème chiffre/lettre. Relevez l'anse.

## POUR CHANGER LA COMBINAISON

1. Choisissez votre nouvelle combinaison à 3 lettres/chiffres. Un(e) chiffre/lettre peut être utilisé(e) plus d'une fois.
2. Composez la combinaison actuelle pour ouvrir le cadenas et maintenez-le en position ouverte.
3. Prenez le cadenas dans la main droite et placez-le face à vous. De la main gauche, munissez-vous de la clé pour changer la combinaison et tenez-la de telle sorte que le logo Master soit parallèle au côté du cadenas. Insérez fermement la clé dans le trou de l'anse jusqu'à ce que la tête de la clé touche le corps du cadenas.
4. Faites pivoter la clé de 90° (¼ tour) dans une direction ou l'autre jusqu'à ce que le logo Master de l'outil soit face à vous.
5. Pour programmer votre nouvelle combinaison, tournez le cadran vers la droite au moins 3 tours complets pour effacer la combinaison actuelle.
6. Tournez le cadran vers la droite et arrêtez-le au 1er chiffre/lettre choisi(e).
7. Tournez d'un tour complet vers la gauche, passez votre 1er chiffre/lettre et arrêtez au 2ème chiffre/lettre choisi(e).
8. Tournez vers la droite et arrêtez au 3ème chiffre/lettre choisi(e).
9. Retournez la clé de 90° (¼ tour) et retirez-la du cadenas.
10. Référez le cadenas et notez bien votre combinaison en lieu sûr : vous pouvez l'inscrire manuellement sur le mode d'emploi ci-dessous ou la sauvegarder sur le site : [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## ERSTMALIGES ÖFFNEN

1. Scheibe 3mal nach rechts drehen. An 1. Ziffer/Buchstabe der voreingestellten Kombination stoppen.
2. Einmal ganz nach links, an 1. Ziffer/Buchstabe vorbeidrehen und bei 2. Ziffer/Buchstabe stoppen.
3. Nach rechts drehen und an 3. Ziffer/Buchstabe stoppen. Bügel herausziehen.

## KOMBINATION ÄNDERN

1. Neue Kombination mit 3 Buchstaben/Ziffern wählen. Ein(e) Buchstabe/Ziffer kann mehrmals verwendet werden.
2. Schloss mit aktueller Kombination öffnen und geöffnet lassen.
3. Nehmen Sie das Schloss in die rechte Hand und halten es vor sich. Das Schloss zeigt in Ihre Richtung, nehmen Sie mit der linken Hand das Reset Werkzeug, so dass das Master Logo parallel zum Schloss ist. Reset Werkzeug stecken bis der Werkzeugschopf auf den Schlosskörper trifft.
4. Werkzeug um 90° (¼ Drehung) in eine Richtung drehen, bis das Master Logo auf dem Reset Werkzeug zu sehen ist.
5. Um die neue Kombination einzugeben, drehen Sie die Scheibe mindestens 3 Umdrehungen nach rechts, so dass die aktuelle Kombination gelöscht wird.
6. Schließen Sie nach rechts drehen und an 1. Ziffer/Buchstabe stoppen.
7. Einmal ganz nach links, an 1. Ziffer/Buchstabe vorbeidrehen und bei 2. Ziffer/Buchstabe stoppen.
8. Nach rechts drehen und an 3. Ziffer/Buchstabe stoppen.
9. Reset Werkzeug um 90° zurückdrehen und aus dem Schloss ziehen.
10. Schloss schließen und Kombination an einem sicheren Ort aufbewahren: diese können Sie unten notieren oder unter folgenden Adresse abspeichern: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## DE EERSTE KEER OPENEN

1. Draai de schijf 3 keer naar rechts. Stop bij het 1e cijfer/de 1e letter van de standaardcombinatie.
2. Draai de schijf 1 hele slag naar links, voorbij het 1e cijfer/de 1e letter en stop bij het 2e cijfer/de 2e letter.
3. Draai de schijf naar rechts en stop bij het 3e cijfer/de 3e letter. Trek de beugel omhoog.

## DE COMBINATIE VERANDEREN

1. Kies een nieuwe combinatie met 3 cijfers/letters. Cijfers/letters mogen meer dan 1 keer worden gebruikt.
2. Draai de standaardcombinatie om het slot te openen en houd het open.
3. Neem het slot in uw rechterhand en houd het met de linkerhand vast. Het slot wijst naar u toe. Het logo van Master Lock is parallel aan de zijkant van het slot. Steek de resetsleutel in het beugelgat tot de kraag van de resetsleutel de kast van het slot raakt.
4. Draai de sleutel 90° (¼ slag) in een willekeurige richting tot het logo op de resetsleutel naar u toe wijst.
5. Draai om uw nieuwe combinatie in te voeren de schijf minstens 3 hele slagen naar rechts om de huidige combinatie te wissen.
6. Draai naar rechts en stop bij uw 1e cijfer/letter.
7. Draai 1 hele slag naar links, voorbij uw 1e cijfer/letter en stop bij uw 2e cijfer/letter.
8. Draai naar rechts en stop bij uw 3e cijfer/letter.
9. Draai de resetsleutel 90° en haal hem uit het slot.
10. Sluit het slot en bewaar uw combinatie op een veilige plek: u kunt het hieronder opschrijven of opslaan op: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## PARA ABRIR LA PRIMERA VEZ

1. Gire el cuadrante hacia la derecha 3 veces. Deténgase en el 1er número/letra de la combinación preconfigurada.
2. Gire a la izquierda una vuelta completa, pase el 1er número/letra y deténgase en el 2o.
3. Gire hacia la derecha y deténgase en el 3er número/letra. Tire hacia arriba del arco.

## PARA CAMBIAR LA COMBINACIÓN

1. Elija su nueva combinación de 3 números/letras. Puede utilizar un número/letra en más de una ocasión.
2. Componga la combinación actual para abrir el cierre y manténgalo abierto.
3. Sujete el cierre con su mano derecha y coloque su mano izquierda frente a usted. Con el cierre frente a usted, sujete con su mano izquierda la herramienta de reajuste de manera que el logotipo de Master quede paralelo al lateral de la cerradura. Inserte la herramienta de reajuste en el orificio del grillete hasta que la parte superior de la herramienta de reajuste toque el cuerpo de la cerradura.
4. Gire la herramienta 90° (¼ vuelta) en cualquier dirección hasta que el logotipo de Master de la herramienta de reajuste esté frente a usted.
5. Para programar su nueva combinación, gire el cuadrante hacia la derecha al menos 3 giros completos para borrar la combinación actual.
6. Gire hacia la derecha y deténgase en su 1er número/letra.
7. Gire a la izquierda una vuelta completa, pase su 1er número/letra y deténgase en el 2o.
8. Gire hacia la derecha y deténgase en su 3er número/letra.
9. Vuelva a girar la herramienta de reajuste 90° y retirela del candado.
10. Cierre el candado y guarde su combinación en un lugar seguro: puede registrarla a continuación o salvaguardarla en: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## PER APRIRE IL LUCCHETTO LA PRIMA VOLTA

1. Ruotare il quadrante 3 volte a destra. Fermarsi al primo numero/alla prima lettera della combinazione preimpostata.
2. Ruotare a sinistra compiendo un giro completo, superare il primo numero/alla prima lettera e fermarsi al secondo numero/alla seconda lettera.
3. Ruotare a destra e fermarsi al terzo numero/alla terza lettera. Sollevare l'arco.

## PER CAMBIARE LA COMBINAZIONE

1. Scegliere una nuova combinazione di 3 lettere/numeri. Uno stesso numero/una stessa lettera può essere utilizzato/a più di una volta.
2. Selezionare la combinazione attuale per aprire il lucchetto e tenerlo aperto.
3. Tenere il lucchetto nella mano destra e porlo di fronte a sé. Guardando il lucchetto, prendere il resettatore con la mano sinistra, in modo che il logo Master sia contrapposto al lato del lucchetto. Inserire il resettatore con decisione nel foro del arco fino a quando il bordo tocca il corpo del lucchetto.
4. Ruotare il resettatore di 90° (1/4 di giro) in qualsiasi direzione, in modo da vedere di fronte a sé il logo Master del resettatore.
5. Per inserire la nuova combinazione, ruotare il quadrante a destra compiendo almeno 3 giri, per cancellare la combinazione attuale.
6. Ruotare a destra e fermarsi al primo numero/alla prima lettera scelto/a.
7. Ruotare a sinistra compiendo un giro completo, superare il primo numero/alla prima lettera e fermarsi al secondo numero/alla seconda lettera scelto/a.
8. Ruotare a destra e fermarsi al terzo numero/alla terza lettera scelto/a.
9. Ruotare il resettatore di 90° indietro e rimuoverlo dal lucchetto.
10. Chiudere il lucchetto e conservare la combinazione in un luogo sicuro: si può scriverla nel manuale di istruzioni qui o memorizzarla su [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## PARA ABRIR O CADEADO A PRIMEIRA VEZ

1. Rodar o quadrante 3 vezes para a direita. Parar no 1.º algarismo ou na 1.ª letra da combinação.
2. Rodar, em seguida, com uma volta completa para a esquerda, passar o /a 1.º/1.ª algarismo/letra e parar no(a) 2.º/2.ª algarismo/letra.
3. Rodar, por fim, o quadrante para a direita e parar no(a) 3.º/3.ª algarismo/letra. Puxar pela argola.

## PARA MUDAR A COMBINAÇÃO

1. Escolher a sua nova combinação com 3 letras/algarismos. Um(a) algarismo/letra pode ser utilizado(a) mais de uma vez.
2. Compor a combinação actual para abrir o cadeado e mantê-lo na posição aberta.
3. Segurar o cadeado com a mão direita e colocá-lo verticalmente com a mão esquerda para mudar a combinação, de modo a que o logótipo Master da chave fique paralelo à parte lateral do cadeado. Insere firmemente a chave no orifício da argola até a cabeça da chave tocar na estrutura do cadeado.
4. Fazer rodar a chave de 90° (¼ de volta) numa ou noutra direcção até o logótipo Master da chave ficar virado para si.
5. Para programar a sua nova combinação, rodar o quadrante para a direita com, pelo menos, 3 voltas completas, a fim de apagar a combinação actual.
6. Rodar o quadrante para a direita e parar no(a) 1.º/1.ª algarismo/letra escolhido(a).
7. Rodar uma volta completa para a esquerda, passar algarismo/letra e parar no(a) 2.º/2.ª algarismo/letra escolhido(a).
8. Rodar para a direita e parar no(a) 3.º/3.ª algarismo/letra escolhido(a).
9. Virar para trás a chave de 90° (¼ volta) e retirá-la do cadeado.
10. Fechar o cadeado e guardar a sua combinação num local seguro: pode escrevê-la no manual de instruções abaixo ou gravá-la no site: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## FÖR Å ÖPNE LÅSEN FÖRSTE GANG

1. Drei tallskiven 3 ganger til høyre. Stopp når du kommer til det første tallet/den første bokstaven i kombinasjonen.
2. Drei tallskiven en hel omdreining til venstre, forbi det første tallet/den første bokstaven, og stopp ved det andre tallet/den andre bokstaven.
3. Drei til høyre og stopp ved det tredje tallet/den tredje bokstaven. Dra opp låseøyelen.

## SLIK ENDRE DU KOMBINASJON

1. Bestem deg for den nye kombinasjonen som skal bestå av 3 tall/bokstaver. Hvert tall/hver bokstav kan brukes mer enn én gang.
2. Opprett den aktuelle kombinasjonen for å åpne låsen og hold den åpen.
3. Hold låsen foran deg i høyre hånd. Ta nøkkelen for å åpne av kombinasjon med venstre hånd og hold den slik at Master-logoen er parallell med låsets side. For nøkkelen inn i hullet til låseøyelen helt til krager på nøkkelen kommer i berøring med selve låsen.
4. Drei nøkkelen 90° rundt (en kvart omdreining) til venstre eller høyre, helt til Master-logoen på nøkkelen befinner seg foran deg.
5. For å opprette en ny kombinasjon, drei tallskiven til høyre minst 3 omdreininger for å slette den aktuelle kombinasjonen.
6. Drei til høyre og stopp ved det første tallet/den første bokstaven.
7. Drei tallskiven en hel omdreining til venstre, forbi det første tallet/den første bokstaven, og stopp ved det andre tallet/den andre bokstaven.
8. Drei til høyre og stopp ved det tredje tallet/den tredje bokstaven.
9. Drei nøkkelen 90° tilbake igjen, og fjern den fra låsen.
10. Lukk låsen og noter kombinasjonen på et sikkert sted: du kan skrive den opp under, eller lagre den på: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## SÅDAN ÅBNER MAN FØRSTE GANG

1. Drej skiven til høyre 3 gange. Stands ved det 1. tal/bogstav i den anførte kode.
2. Drej skiven 1 hel omgang til venstre, drej forbi det 1. tal/bogstav og stands ved det 2. tal/bogstav.
3. Drej til høyre og stands ved det 3. tal/bogstav. Træk låseøjelen op.

## SÅDAN ÆNDRER MAN KODEN

1. Vælg en ny kode med 3 tal/bogstaver, og skriv den ned inden du går i gang.
2. Drej den aktuelle kode for at åbne hængelåsen og bevare den åben.
3. Tag hængelåsen i højre hånd og hold den frem foran dig. Tag nulstillingsværktøjet i venstre hånd og hold den således, at Master logoet er vendt mod hængelåsens side. Før nulstillingsværktøjet god ned i bøjelens hull, indtil værktøjets krave støder imod selve hængelåsen.
4. Drej værktøjet 90° (¼ omgang) i den ene eller den anden retning, indtil Master logoet på nulstillingsværktøjet er vendt mod dig.
5. Før den nye kode programmeres, skal skiven drejes mindst 3 omgange til højre for at rydde den aktuelle kode.
6. Drej skiven til højre og stands ved dit 1. tal/bogstav.
7. Drej 1 hel omgang til venstre, drej forbi dit 1. tal/bogstav og stands ved dit 2. tal/bogstav.
8. Drej til højre og stands ved dit 3. tal/bogstav.
9. Drej nulstillingsværktøjet tilbage 90° og tag det ud af hængelåsen.
10. Luk hængelåsen og gem din kode et sikkert sted: Du kan notere den nedenfor eller gemme den på: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## ENSIMMÄINEN AVAUSKERTA

1. Käännä valintakiekkoo 3 kertaa oikealle. Pysäytä otusasetuksen ensimmäisen kirjaimen tai numeron kohdalla.
2. Käännä yksi täysi kierros vasemmalle, ohita ensimmäinen kirjain tai numero ja pysäytä toisen numeron tai kirjaimen kohdalla.
3. Käännä oikealle ja pysäytä kolmannen numeron tai kirjaimen kohdalla. Vedä sankka ylös.

## YHDISTELMÄN VAIHTAMINEN

1. Maatentele uusi 3-kirjain-numeroyhdistelmä. Samaa kirjainta tai numeroa voi käyttää useamman kerran.
2. Avaa lukko voimassaolevalla yhdistelmällä ja pidä lukko auki.
3. Pidä lukkoa oikeassa kädessäsi valintakiekkoo itseesi päin. Pidä vasemmalla kädellä nollautustyökäluu niin että Master-logo on lukon sankkaa vasten. Upota nollautustyökäluu kiitos osuu lukon runkoon.
4. Kierrä työkalua 90° (¼ kierros) jompaankumpaan suuntaan kunnes nollautustyökäluu Master-logo on sinua vastapäin.
5. Uusi yhdistelmäsi syötetään kääntämällä kiekkoa oikealle vähintään 3 kierrosta voimassaolevan yhdistelmän poistamiseksi.
6. Käännä valintakiekkoo oikealle ja pysäytä ensimmäisen numerosi tai kirjaimesi kohdalla.
7. Käännä yksi täysi kierros vasemmalle, ohita ensimmäinen numerosi tai kirjaimesi kohdalla.
8. Käännä oikealle ja pysäytä toisen numerosi tai kirjaimesi kohdalla.
9. Käännä nollautustyökäluu 90° takaisinpäin ja ista se lukusta.
10. Sulje lukko ja säilytä kirjain-numeroyhdistelmäsi turvallisessa paikassa: voit tallentaa sen alle tai säilyttää: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## FÖR ATT ÖPPNA FÖRSTA GÅNGEN

1. Vrid ratten 3 gånger åt höger. Stanna vid 1:a siffran/bokstaven av den programmerade kombinationskoden.
2. Vrid sedan åt vänster ett helt varv, gå förbi 1:a siffran/bokstaven och stanna vid 2:a siffran/bokstaven.
3. Vrid åt höger och stanna vid 3:e siffran/bokstaven. Dra bygeln uppåt.

## FÖR ATT ÄNDRA KOMBINATIONSKODEN

1. Välj en ny kombinationskod med 3 siffror/bokstäver. En siffra/bokstav kan användas mer än en gång.
2. Ställ in den befintliga kombinationskoden för att öppna låset och håll det öppet.
3. Håll låset i höger hand framför dig. Med låset vänt mot dig, håll reset-nyckeln i vänster hand så att Master logotypen är vänt mot låsets sida. För reset-nyckeln in i bygeln tills nyckelns stoppring tar emot låshuset.
4. Rotera nyckeln 90° (¼ varv) åt någotdera håll tills Master logotypen på nyckeln är vänt mot dig.
5. För att ställa in en ny kombinationskod, vrid ratten åt höger minst 3 varv för att ta bort befintlig kod.
6. Vrid ratten åt höger och stanna vid 1:a siffran/bokstaven.
7. Vrid åt vänster 1 helt varv, gå förbi den 1:a siffran/bokstaven och stanna vid den 2:a siffran/bokstaven.
8. Vrid åt höger och stanna vid 3:e siffran/bokstaven.
9. Vrid tillbaka reset-nyckeln 90° och avlägsna från låset.
10. Stäng och förvara kombinationskoden säkert: du kan skriva upp den nedan eller spara den på: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)





## OTWIERANIE KLÓDKI PIERWSZY RAZ

1. Przekręcić tarczę 3 razy w prawo. Zatrzymać się na pierwszej wskazanej cyfrze lub literze.
2. Następnie, wykonać pełen obrót tarczą w lewo, minąć pierwszą cyfrę/ literę i zatrzymać się na drugiej cyfrze/literze.
3. Na koniec, obrócić tarczę w prawo i zatrzymać się na trzeciej cyfrze/literze. Podnieść pałąk.

## ZMIANA SZYFRU

1. Ustalić nowy szyfr składający się z 3 liter/cyfr. Cyfra/litera może być użyta więcej niż jeden raz.
2. Wybrać aktualny szyfr, aby otworzyć kłódkę i pozostawić ją w pozycji otwartej.
3. Chwyć kłódkę prawą ręką i ustawić na przeciwko siebie. Lewą ręką wziąć klucz zmiany szyfru i ustawić go w taki sposób, aby logo Master znajdowało się równoległe do boku kłódki. Maksymalnie wsunąć klucz do otworu pałąka, tak by główka klucza dotykała korpusu kłódki.
4. Przekręcić klucz o 90° (¼ obrotu) w prawo lub w lewo, tak by logo Master znajdowało się na przeciwko.
5. Przed ustawieniem nowego szyfru, wykonać tarczą co najmniej 3 pełne obroty w prawo, aby usunąć aktualny szyfr.
6. Obrócić tarczę w prawo i zatrzymać się na pierwszej, wybranej cyfrze/literze.
7. Następnie, wykonać pełen obrót tarczą w lewo, minąć pierwszą cyfrę/ literę i zatrzymać się na drugiej, wybranej cyfrze/literze.
8. Obrócić tarczę w prawo i zatrzymać się na trzeciej, wybranej cyfrze/literze.
9. Przekręć klucz o 90° (¼ obrotu) i wyciągnąć go z kłódki.
10. Zamknąć kłódkę, a zapisany nowy szyfr schować w bezpiecznym miejscu: można go zapisać na instrukcji obsługi poniżej lub na stronie: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## AZ ELSŐ KINYITÁS

1. Forgassa el a lakat számlapját háromszor jobbra. Állítsa meg a számlapot az alapértelmezett kombináció első számánál/betűjénél.
2. Forgassa el a számlapot a második számánál/betűjénél.
3. Forgassa jobbra, majd állítsa meg a számlapot a harmadik számánál/betűjénél.

## YHDISTELMÄN VAIHTAMINEN

1. Gondolja ki az új, három számból/betűből álló kombinációt. Egy számot/betűt többször is használhat.
2. Adja meg az aktuális nyitási kombinációt, és tartsa nyitva a lakatot.
3. Fogja meg a lakatot a jobb kezével. A lakatot tartsa saját maga felé, és vegye bal kezébe a visszaállító szerszámot úgy, hogy a Master logó a lakat oldal felé nézzen. Határozottan helyezze a lakatkengyel-nyílásba, míg a szerszám gallérja el nem éri a lakattestet.
4. Forgassa el a szerszámot 90 fokkal (¼ fordulat) bármely irányba, míg a szerszám Master logója Ön felé néz.
5. Az új kombináció megadása előtt forgassa el a számlapot jobbra legalább háromszor az aktuális kombináció törléséhez.
6. Forgassa el a számlapot jobbra, és állítsa ezt meg az első számnál/betűnél.
7. Forgassa el a számlapot balra egy teljes fordulattal, hagyja el az első számot/betűt, majd állítsa meg a második számnál/betűnél.
8. Forgassa el a számlapot jobbra, és állítsa meg a harmadik számnál/betűnél.
9. Forgassa vissza a szerszámot 90 fokkal, és távolítsa el a lakatból.
10. Zárja le a lakatot, és tárolja az új kombinációt biztonságos helyen: rögzítheti a lakatot, vagy eltávolíthatja a következő oldalon: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## PENTRU A DESCHIDE LACĂȚUL PRIMA OARĂ

1. Rotiți cadranul spre dreapta de 3 ori. Opritiți-vă la primul număr/literă a(l) combinației inițiale.
2. Rotiți-l apoi spre stânga 1 rotație completă, treceți de primul număr/literă și opritiți-vă la al doilea număr/literă.
3. Rotiți-l spre dreapta și opritiți-vă la al treilea număr/literă. Trageți toarta lacătului.

## PENTRU A SCHIMBA COMBINAȚIA

1. Alegeți-vă o nouă combinație din 3 litere/numere. O literă sau un număr poate fi utilizat(ă) de mai multe ori.
2. Faceți combinația actuală pentru a deschide lacătul și mențineți-l deschis.
3. Țineți lacătul în mână dreaptă cu fața spre dumneavoastră.
4. Cu mâna stângă țineți cheia pentru schimbarea combinației astfel încât sigla Master să fie îndreptată către partea laterală a lacătului. Introduceți cheia pentru schimbarea combinației în orificiul toartei până când gulerul cheii atinge corpul lacătului.
5. Rotiți cheia cu 90° (¼ de rotație) în orice direcție până când sigla Master de pe cheia este îndreptată către dumneavoastră.
6. Pentru a introduce o combinație nouă, rotiți cadranul spre dreapta cel puțin 3 rotații complete pentru a șterge combinația actuală.
7. Rotiți cadranul spre dreapta și opritiți-vă la primul număr/literă dorit(ă).
8. Rotiți-l apoi spre stânga 1 rotație completă, treceți de primul număr/literă și opritiți-vă la al doilea număr/literă.
9. Rotiți-l spre dreapta și opritiți-vă la al treilea număr/literă.
10. Închideți lacătul și păstrați-vă combinația într-un loc sigur: puteți să o scrieți mai jos sau să o păstrați online la adresa: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)





## ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЗАМОК В ПЕРВЫЙ РАЗ

1. Поверните диск замка 3 раза. Остановитесь на первой цифре/букве заданной комбинации.
2. Сделайте один полный оборот диска влево, пройдите первую цифру/букву и остановитесь на второй цифре/букве.
3. Поверните диск вправо и остановитесь на третьей цифре/букве. Откройте дужку.

## ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ КОД

1. Выберите новую комбинацию из трех букв/цифр. Отдельные буквы и цифры могут использоваться более одного раза.
2. Наберите действующий код, чтобы открыть замок, и оставьте дужку открытой.
3. Возьмите замок в правую руку и держите его перед собой. Расположив замок лицевой стороной к себе, возьмите в левую руку ключ для смены кода так, чтобы логотип Master был обращен в сторону. Введите ключ в гнездо для дужки до соприкосновения ободка головки ключа с корпусом замка.
4. Поверните ключ на 90° (¼ оборота) в любом направлении, чтобы логотип Master был обращен к вам.
5. Перед вводом нового кода проверните диск вправо не менее чем на 3 оборота, чтобы сбросить действующий код.
6. Поверните диск вправо и остановитесь на первой цифре/букве своего кода.
7. Сделайте один полный оборот диска влево, пройдите первую цифру/букву и остановитесь на второй цифре/букве своего кода.
8. Поверните диск вправо и остановитесь на третьей цифре/букве.
9. Поверните ключ для смены кода обратно на 90° и выньте его из замка.
10. Закройте замок и сохраните свой код в надежном месте: вы можете записать его ниже или сохранить на сайте: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## PRO PRVNÍ OTEVŘENÍ

1. Otočte číselník 3 x doprava. Zastavte otáčení na první číslici/písmenu přednastavené kombinace.
2. Otočte doleva o jednu celou otáčku, přejedte číslci/písmeno a zastavte otáčení na 2. číslici/písmenu.
3. Otočte doprava a zastavte na 3. číslici/písmenu. Vytáhněte třmen.

## POSTUP PRO ZMĚNU KOMBINACE

1. Určete si novou kombinaci 3 číslic nebo písmen. Písmeno nebo číslice může být použito několikrát.
2. Nastavte aktuální kombinaci a otevřete zámek. Nechte zámek otevřený.
3. Držte zámek v své ruce nůžce a podržte ho před sebou. Při pohledu na zámek držte v levé ruce nástroj pro nastavení tak, aby logo Master bylo bokem k vám. Pevně vložte nástroj pro nastavení do díry třmenu, až se přstenek na nástroji pro nastavení dotkne těla zámku.
4. Otočte nástroj o 90° (¼ otáčky) jakýmkoliv směrem až bude logo Master na nástroji čelem k vám.
5. Pro zadání nové kombinace otočte číselník minimálně o 3 otáčky doprava, čímž se vymaže stávající kombinace.
6. Otočte číselník doprava a zastavte na vašem novém 1. číslici/písmenu.
7. Otočte číselník doleva o jednu celou otáčku, přejedte 1. číslici/písmeno a zastavte na vaší 2. číslici/písmenu.
8. Otočte číselník doprava a zastavte na vaší 3. číslici/písmenu.
9. Otočte nástrojem pro nastavení zpět o 90° a vyjměte ho z těla zámku.
10. Zavřete zámek a uložte si svou novou kombinaci na bezpečné místo: můžete si ji poznamenat zde níže nebo ji uložit na: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Γυρίστε το καντράν δεξιόστροφα τρεις φορές. Σταματήστε στο 1ο νούμερο/ γράμμα του προεπιλεγμένου συνδυασμού.
2. Γυρίστε αριστερόστροφα κατά μία πλήρη στροφή, περάστε το 1ο νούμερο/ γράμμα και σταματήστε στο 2ο νούμερο/ γράμμα.
3. Γυρίστε δεξιόστροφα και σταματήστε στο 3ο νούμερο/ γράμμα. Τραβήξτε το άγκιστρο.

## POSTUP PRO ZMĚNU KOMBINACE

1. Καθορίστε τον καινούργιο συνδυασμό τριών γραμμάτων/ αριθμών. Ένα γράμμα ή νούμερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.
2. Σχηματίστε τον τρέχοντα συνδυασμό για να ανοίξετε την κλειδαριά και διατηρήστε την ανοιχτή.
3. Κρατήστε την κλειδαριά στο δεξιό σας χέρι και φέρτε την μπροστά σας. Με την κλειδαριά να βλέπει προς το μέρος σας, κρατήστε με το αριστερό σας χέρι το κλειδάκι αλλαγής συνδυασμού, έτσι ώστε το λογότυπο Master να βλέπει προς το πλάι της κλειδαριάς. Βάλτε το κλειδάκι σταθερά στην οπή του άγκιστρου μέχρι το κολάρο να ακουμπήσει στο σώμα της κλειδαριάς.
4. Περιστρέψτε το κλειδάκι κατά 90° (¼ της στροφής) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ωστόσο το λογότυπο Master στο κλειδάκι να βλέπει προς το μέρος σας.
5. Για να καταχωρήσετε τον καινούργιο συνδυασμό σας, γυρίστε το καντράν δεξιόστροφα τουλάχιστον τρεις φορές, για να διαγράψετε τον τρέχοντα συνδυασμό.
6. Γυρίστε το καντράν δεξιόστροφα και σταματήστε στο 1ο νούμερο/ γράμμα.
7. Γυρίστε αριστερόστροφα κατά μία πλήρη στροφή, περάστε το 1ο νούμερο/ γράμμα και σταματήστε στο 2ο νούμερο/ γράμμα.
8. Γυρίστε δεξιόστροφα και σταματήστε στο 3ο νούμερο/ γράμμα.
9. Γυρίστε αντίστροφα το κλειδάκι από το μέρος σας το οποίο σας το αφήνει κλειδαριά.
10. Κλείστε την κλειδαριά και φυλάξτε το συνδυασμό σας σε ασφαλές μέρος: μπορείτε να τον καταγράψετε παρακάτω ή να τον αποθηκεύσετε στο ίντερνετ: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



## 最初に開ける時:

1. ダイヤルを3度右に回します。設定されているコードの最初の数字/文字で止めます。
2. 左に最大回転させ、最初の数字/文字を過ぎて2番目の数字/文字で止めます。
3. 右に回し3番目の数字/文字で止めます。シャックルを引き上げます。

## コードの変更

1. 3桁の数字/文字の新しいコードを決めます。同じ数字/文字を2度以上使うことができます。
2. 現在のコードを使いロックを開け、開けたままにします。
3. ロックを右手に持ち正面に置きます。ロックを正面にし、左手でリセットツールを持ちマスターロゴがロックのサイドに来るようにします。
4. シャックルの穴にリセットツールを差し込み、ツールのリングがロック本体にあたるまで押し込みます。
5. ツールを右方向に90° (¼回転) させます。
6. ツールのマスターロックのロゴが正面にくるようにします。
7. 新しいコードを設定するにはダイヤルを右に少なくとも3回転させて現在のコードを解除します。
8. ダイヤルを右に回し最初の数字/文字を過ぎて2番目の数字/文字で止めます。
9. 左に最大回転させ、最初の数字/文字を過ぎて2番目の数字/文字で止めます。
10. 右に回し3番目の数字/文字で止めます。
11. リセットツールを90° 回し戻し、ロックから抜き出します。
12. ロックを閉め、新しいコードを安全な場所に保管します。

1. 下記のサイトに登録、保存することができます。

[www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)




## KİLİDİ FABRİKA ŞİFRESİ İLE İLK KEZ AÇMAK İÇİN :

1. Kadranı 3 tur sağa çevirin. Fabrika ayarı şifresinin 1nci rakamında/harfte durun.
2. Sola 1 tam tur çevirin, 1nci rakamı/harf geçirin ve 2nci rakamda/harfte durun.
3. Sağa çevirin ve 3ncü rakamda/harfte durun. Kilidi çekerek açın.

## ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

1. Yeni 3 harf/rakam kombinasyonuna karar verin. Aynı harf/rakam bir kereden fazla kullanılabılır.
2. Eski fabrika ayarı şifresi ile kilidi açın ve açık olarak tutun.
3. Kilidi sağ elinize ve size bakacak şekilde tutun. Kilidi sağ elinize tutarken, solacık aletini sol elinize alınız ve Master logosu kilidin kenarına paralel olacak şekilde tutun. Özel anahtarın üzerindeki halka, kilid gövdesine temas edinceye kadar anahtar sıkı bir şekilde deliğe yerleştirin.
4. Özel anahtarın üzerinde Master logosu size doğru bakacak konuma gelinceye kadar herhangi bir yöne 90° (¼ tur) çevirin.
5. Yeni kombinasyonunuzu girmek için, kadranı en az 3 tur sağa çevireyken eski şifreyi silin.
6. Kadranı sağa çevirin ve 1nci rakamda/harfte durun.
7. Sola 1 tam tur çevirin, 1nci rakamı/harf geçirin ve 2nci rakamda/harfte durun.
8. Sağa çevirin ve 3ncü rakamda/harfte durun.
9. Sıfırlama aletini tekrar 90° çevirin ve çıkarın.
10. Kilidi kapatın ve şifrenizi güvenli bir yerde muhafaza edin: Şifrenizi aşağıdaki adrese kaydedebilirsiniz: [www.combolocker.com](http://www.combolocker.com)



Låsen er programmert for å skulle åpnes med denne kombinasjonen:

Hængelåsen er forhåndsindstillet til at blive åbnet med denne kode:

Lukko avautuu seuraavalla oletusasetuksella:

Låset är förprogrammerat med denna kombinationskod:

Wstępnie ustawiony szyfr jest następujący:

A lakat alapértelmezett kombinációja a következő:

Combiñația inițială pentru deschiderea lacătului este:

Кодовый замок предварительно установлен на следующую комбинацию:

Otevření zámku je nastaveno s touto kombinací:

Η κλειδαριά είναι ερμηνευσιμότητα και ανοίγει με τον εξής συνδυασμό:

ロックはこのコードで開くようセットされています :

Kilidi ilk kez açmak için kullanılan fabrika Şifresi :



Master Lock

1590EURDCOL

Het hangslot is vooraf geprogrammeerd en kan met de volgende combinatie worden geopend:

El candado viene configurado de fábrica para abrirse con esta combinación:

Il lucchetto è stato programmato per aprirsi con la seguente combinazione:

O cadeado foi previamente programado para abrir-se com a combinação seguinte:

Lock is preset to open with this combination:

Le cadenas a été préalablement programmé pour s'ouvrir avec la combinaison suivante :

Das Vorhängeschloss lässt sich mit folgender voreingestellter Kombination öffnen:

E15900007