

NÁVOD K OBSLUZE „NEPTUN“

!!POZOR: Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití p ř e d t í m, než budete elektronický zámek obsluhovat nebo nastavovat novou kombinaci čísel. Nepřebíráme zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené buď chybným přestavením resp. použitím síly nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody na majetku, které vyplývají například z nepředpisového uzamykání sejfu.

Váš trezor modelu „Neptun“ je možné otevřít pomocí master kódu, uživatelského kódu anebo jedním ze dvou klíčů k nouzovému otevření.

Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno zvukovým signálem.

Každé zmáčknutí tlačítka je možné opravit zmáčknutím tlačítka „CANCEL“.

Pokud chcete, aby nebyl zadáváný kód (master nebo uživatelský kód) při zadávání zobrazovaný na displeji, zmáčkněte před zadáváním kódu tlačítko „CLEAR“. Místo zmáčknutého čísla se na displeji zobrazí „-“.

Nedoporučujeme používat nealkalické baterie.

Trezor je z výroby dodáváný s master 0-0-0-0-0-0 a uživatelským kódem 1-6-8-0, z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme ihned změnit master kód a uživatelský kód na osobní kód.

1. UVEDENÍ DO PROVOZU:

- Sejměte oválný kryt zámku nouzového otevírání vpravo vedle klávesnice.
- Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů k nouzovému otevírání drážkou nahoru do zámku.
- Otočte klíčem doprava.
- Otevřete dveře.
- Otočte klíčem zpět do výchozí pozice a vytáhněte ho.
- Sejměte bezpečnostní šroub krytu prostoru pro umístění baterií na vnitřní straně dveří.
- Potlačte kryt prostoru pro umístění baterií doprava.
- Vložte čtyři kusy 1,5 V AA (alkalických) baterií (při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu).
- Na displeji se zobrazí „HALLO“ - nyní je trezor v provozní pohotovosti.
- Zavřete prostor pro umístění baterií.

2. CHYBNÉ ZADÁNÍ

Při zadání nesprávného kódu a po zmáčknutí tlačítka „ENTER“ se ozve pětinasobný zvukový signál a na displeji se zobrazí „ERROR-1“, při dalším chybném zadání se na displeji zobrazí „ERROR-2“ a po třech chybných zadáních „ERROR-3“.

3. ČAS BLOKOVÁNÍ PO CHYBNÉM ZADÁNÍ

Pokud byl chybný kód zadán třikrát, začíná běžet pětiminutová doba blokování, v době těchto pěti minut není možné žádné zadávání. Pokud je v době blokování zmáčknuté tlačítko, objeví se na displeji „HOLd05“ a zbývající čas blokování je odčítaný, dokud neuběhne. Tato doba blokování nemůže být přerušena a to ani vyjmutím baterií.

4. VÝMĚNA BATERIÍ (jakmile je zobrazení slabé nebo nečitelné anebo už není možné otevření, měli byste vyměnit baterie).

- V případě potřeby otevřete trezor klíčem nouzového otevírání (viz bod 9 – otevírání klíčem nouzového otevření)
- Sejměte bezpečnostní šroub krytu prostoru pro umístění baterií na vnitřní straně dveří.
- Potlačte kryt prostoru pro umístění baterií doprava.
- Vyjměte staré baterie.
- Vložte nové (alkalické) baterie – dodržte správnou polaritu.
- Zavřete prostor pro umístění baterií tak, že kryt na baterie posunete doleva a přišroubujete.

POZOR po výměně baterií zůstávají uložené kódy (master kód, uživatelský kód) zachované.

5. ZMĚNA MASTER KÓDU (Vámi zvolený master kód zůstává po výměně baterií zachovaný)

- Dvakrát stiskněte tlačítko „CANCEL“.
- Na displeji se zobrazí „SUPER“.
- Zadejte aktuální master kód (při dodávce 0-0-0-0-0-0).
- Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- Na displeji se zobrazí „CC--“.
- Zadejte „0 1“ pro změnu master kódu.

- g. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- h. Na displeji se zobrazí „NEW“.
- i. Zadejte Vámi požadovaný master kód (6-místný).
- j. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- k. Na displeji se zobrazí „rEPEAt“.
- l. Zadejte znovu Vámi požadovaný master kód (6-místný).
- m. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- n. Pokud se na displeji zobrazí „GOOd“, master kód byl úspěšně změněný.
- o. Na displeji se zobrazí „CC--“.
- p. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko „CANCEL“.

POZOR pokud se v době nastavování na displeji zobrazí „ERROR“, začněte nastavování od bodu 5. f.

6. UZAVŘENÍ – ULOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- a. Zavřete dvířka a zadejte uživatelský kód (čtyři, pět nebo šest číslic).
- b. Zadaný kód se zobrazí na displeji.
- c. Zadání potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- d. Trezor se automaticky zavře a na displeji se zobrazí "CLOSE".
- e. Po správném uzavření se na displeji zobrazí „CLOSEd“ a kód.
- f. Pokud není správné uzavření možné, na displeji se zobrazí „ERROR“.
- g. Začněte znovu se zavíráním jak je to popsáno – od bodu 6.a.

7. OTEVŘENÍ S POUŽITÍM UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- a. Při uzavřených dvířkách anebo vysunutých závorách zadejte Váš uživatelský kód (čtyři, pět nebo šest číslic).
- b. Zadání potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- c. Po dobu otevírání se na displeji zobrazí „OPEN“.
- d. Po otevření se na displeji zobrazí „OPENEd“.

INFORMACE

Pokud byste chtěli trezor znovu uzavřít s předtím zvoleným uživatelským kódem, musíte jen při zavřených dvířkách zmáčknout tlačítko „ENTER“. Trezor se uzavře tak, jak je to popsáno od bodu 6.d. a je možné ho otevřít uživatelským kódem, který jste si předtím zvolili, jak je uvedené v bodě 7.

8. OTEVŘENÍ S POUŽITÍM MASTER KÓDU

- a. Dvakrát stiskněte tlačítko „CANCEL“.
- b. Na displeji se zobrazí „SUPER“.
- c. Zadejte aktuální master kód (při dodávce 0-0-0-0-0-0).
- d. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- e. Na displeji se zobrazí „CC--“.
- f. Zadejte „0 0“ pro otevření master kódem.
- g. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- h. V době otevírání se na displeji zobrazí „OPEN“.
- i. Po otevření se na displeji zobrazí „OPENEd“.

9. OTEVŘENÍ S POUŽITÍM KLÍČE NA NOUZOVÉ OTEVŘENÍ

- a. Sejměte kryt zámku nouzového otevírání vpravo vedle klávesnice.
- b. Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů k nouzovému otevírání drážkou nahoru do zámku.
- c. Otočte klíčem doprava.
- d. V případě dostatečného napětí baterií se na displeji zobrazí „OPENEd“ a trezor je otevřený.
- e. K vytažení klíčů musíte klíče otočit zpátky do výchozí pozice – znovu se zavře.

10. FUNKCE PROTOKOLU

Trezor modelu „NEPTUN“ je sériově vybavený jednoduchou funkcí protokolu.

Abyste mohli funkci protokolu využít, doporučujeme Vám, abyste při uvedení trezoru do provozu nastavili aktuální datum a čas.

Datum je znázorněný ve formátu RRMMDD (rok – měsíc – den).

Čas je znázorněný ve formátu HHMMSS (hodina – minuta – sekunda).

NASTAVENÍ DATUM/ČAS

- a. Zmáčkněte dvakrát tlačítko „CANCEL“.
- b. Na displeji se zobrazí „SUPER“.
- c. Zadejte aktuální master kód (při dodávce 0-0-0-0-0-0).
- d. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.

- e. Na displeji se zobrazí „CC--“.
- f. Zadejte „0 8“.
- g. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- h. Na displeji se zobrazí „SEt-dt“.
- i. Nyní zadejte obě poslední číslice aktuálního roku (např. 17 za 2017), aktuální měsíc (např. 05 za květen) a aktuální den.
- j. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- k. Na displeji se zobrazí systémový čas.
- l. Zadejte aktuální čas (v 24-hodinovém formátu).
- m. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
- n. Na displeji se objeví „GOOd“.
- o. Datum a čas byly nastavené.
- p. Na displeji se zobrazí „CC--“.
- q. Za účelem opuštění menu stiskněte tlačítko „CANCEL“.

NAČÍTÁNÍ PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ

- a. Stiskněte dvakrát tlačítko „CANCEL“.
 - b. Na displeji se zobrazí „SUPER“.
 - c. Zadejte aktuální master kód (při dodávce 0-0-0-0-0-0).
 - d. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
 - e. Na displeji se zobrazí „CC--“.
 - f. Zadejte „0 9“.
 - g. Potvrďte tlačítkem „ENTER“.
 - h. Na displeji se zobrazí „rECOrd“.
 - i. Zobrazí se poslední otevření.
- Protokol se zobrazí v následujícím formátu - „RRMMDD“ „HHMM – druh otevření“.

PŘÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1

17	01	01		12	12	1
17 RR = rok	01 MM = měsíc	01 DD = den	Drücken Taste „6“	12 HH = hodina	12 MM = minuta	1 Druh otevření = master kód

Zmáčkněte tlačítko „6“ za účelem zobrazení času a druhu otevření.

INFORMACE PROTOKOLU (druh otevření)

- 1 = otevření master kódem.
- 8 = otevření uživatelským kódem.
- 9 = otevření klíčem nouzového otevření.

NAVIGACE V MENU PROTOKOLU

- Taste „6“ – zobrazit čas a druh otevření.
- Taste „2“ – zobrazit předchozí otevření.
- Taste „4“ – zobrazit datum otevření.
- Taste „8“ – zobrazit následující otevření.

11. ZPĚTNÉ NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU NA VÝROBNÍ NASTAVENÍ

- a. Sejměte plech krytu dvířek.
- b. Stiskněte na pět sekund tlačítko „RESET“.
- c. Po pěti sekundách se na displeji zobrazí „RESET“.
- d. Elektronický zámek je tím vrácený zpět na výrobní nastavení.
 - master kód „0-0-0-0-0-0“
 - uživatelský kód „1-6-8-0“
 - datum a čas na systémový datum a čas
 - protokol otevírání vymazaný

